

Indoor Environmental Quality (IEQ) Monitoring Device Copyright (C) 2020. All rights reserved by atlasen.



아틀라슨 레오 실내 환경 측정기

Indoor Environmental Quality (IEQ) Monitoring Device





www.atlasen.com

🔁 atlasen

목차

| 제품 구성품 및 명칭 | 1 |
|-----------------|----|
| 설치 방법 (탁상형/벽걸이) | 2 |
| 센서 설정 방법 | 3 |
| LoRa 등록 방법 | 6 |
| Wi-Fi 등록 방법 | 8 |
| 센서 선택 방법 | 10 |
| 제품 사양 | 11 |
| 주의사항 및 안전수칙 | 12 |
| 제품 보증서 | 13 |

제품 구성품 및 명칭

① 센서부





설치 방법

탁상형 / 벽걸이형

*전원부는 후면과 하단면에 있습니다. 센서를 눕혀서 사용할 경우, 하단 전원 입력단자를 통해 전원을 연결하십시오.

탁상형



❸ 모바일 앱을 휴대폰에 설치하고, 아틀라슨 레오(atlasen LEO)를 등록합니다.



벽걸이형







- **01** 설정 프로그램은 http://www.atlasencontrol.com/leo 또는 www.atlasen.com '다운로드'에서 다운받으십시오.
- PC용: atlasen_LEO_PC.zip 파일을 압축 해제하고, exe 화일을 더블 클릭하여 프로그램을 실행합니다. MAC용: atlasen_LEO_Mac.zip 파일을 압축 해제하고, iar 화일을 더블 클릭하여 프로그램을 실행합니다.

03 프로그램이 정상적으로 설치되면 다음과 같은 화면이 나타납니다.



센서 설정 방법

| • • • | | 🔀 Atlasen LEO | sensorMonitor | | |
|-------------------------|-----------|---------------|------------------|--------------|--|
| File Setup Help | | | | | |
| COM Setup | COM Setup | | | | |
| Measure Debug Message | DataLog | | | | |
| | | | | | |
| Temperature | | 'c | Temperature | ۲F | |
| Humidity | | %RH | нсно | ppm | |
| CO2 | | ppm | NO2 | ppm | |
| со | | ppm | 03 | ppm | |
| TVOC | | ppm | NH3 | ppm | |
| PM10 | | ug/m3 | Light | Lux | |
| PM2.5 | | ug/m3 | Sound | dBA | |
| PM1.0 | | ug/m3 | Motion | | |
| | | | | | |
| C LEO Reset | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Status: No Connection 🔵 | IP | | signal strength: | F/W Version: | |

04 설정용 USB 케이블(USB A-Mini cable, 센서 후면 오른쪽 입력 단자)을 PC와 센서에 연결하십시오.

05^{-} COM Setup 버튼을 누르면 다음과 같은 화면이 팝업으로 뜹니다.



센서 설정 방법

1

8

Check

| ¥ a | DM Port S | Setup | | | × |
|------|-----------|---------------------|------------------|-----------------|---|
| 6 | Port | COM1 | • | Port Open |] |
| | | Select COM P | ort and Open Btn | Press | |
| | | | | Board Not Found | |
| | | | → Clo | se | |
| | | | | | |
| S CI | JM Port : | setup | | | × |
| | Port | COM1 COM Port op | - en success | Port Close | |



Close

07 Check 버튼을 누르십시오. Board Connection OK 문구가 뜨고, 하단에 오렌지색 점멸 원이 생기면 LEO가 제대로 연결된 것입니다.

Board Not Found





1. LoRa setup 화면

| 🧬 Setup | | | | | | × |
|------------|--------------|--------------------|---------|-------------|------|---|
| LoRa Setup | Wifi Setup | Sensor Order Check | DataLog | | | |
| 0 | | | | | | |
| DEV_E | UI | Read Only | | | | |
| APP_E | UI | | | | | |
| APP_k | KEY | | | | | |
| | | | | Band Select | | |
| Trans | mission Inte | rval | sec | A\$923 | - | |
| 2 | | | | | | |
| Ē | Kead | 5 | Vrite | / ci | lear | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

01 하단 Read 버튼을 누르십시오. 디폴트값이 표시됩니다.

DEV_EUI는 기기마다 고유한 코드입니다. DEV_EUI를 가지고 LoRa Network Server 에 등록하여 APP_EUI와 APP_KEY를 만든다음 그 값을 여기에 입력합니다.



2. LoRa setup 화면

| 🧬 Setup | | | | | | × |
|------------|--------------|--------------------|---------|-------------|---|---|
| LoRa Setup | Wifi Setup | Sensor Order Check | DataLog | 1 | | |
| | | | | | | |
| DEV_E | UI | Read Only | | | | |
| APP_E | UI | | | | | |
| APP_K | (EY | | | 4 | | |
| 3 | | | | Band Select | | |
| Trans | mission Inte | rval | sec | AS923 | - | |
| 6 | | | | | | |
| | Kead | 5 v | Vrite | Clear | r | |
| | | | | | | |



| 04 | Band Select는 국가별 주파수대역을 뜻합니다. |
|----|-------------------------------|
| | 해당 국가로 설정하십시오. |

05 설정이 끝나면 Write 버튼을 눌러 저장합니다. 저장된 내용을 확인하려면 Read 버튼을 누르십시오.



3. Wi-Fi setup 화면

| 🥜 Setup | | × |
|---------|---|---|
| LoRa Se | tup Wifi Setup Sensor Order Check DataLog | |
| | | |
| 2 | SSID | |
| | Passwd | |
| ß | Server | |
| | Transmission Interval sec | |
| | ID | |
| 0 | Read Swrite Clear | |

- 01 하단 Read 버튼을 누르십시오. 디폴트값이 표시됩니다.
- 02 SSID(Wi-Fi 아이디)와 비밀번호를 입력하십시오.





4. Wi-Fi setup 화면

| 🧬 Setup | × |
|--|---|
| LoRa Setup Wifi Setup Sensor Order Check DataLog | |
| | |
| SSID | |
| Passwd | |
| Server | |
| Transmission Interval sec | |
| | |
| | |
| Vite Clear | |

04 Transmission Interval은 900초를 입력하십시오.

05 ID는 센서에 발급된 고유번호(Serial No.)를 입력하십시오.

06 설정이 끝나면 Write 버튼을 눌러 저장합니다. 저장된 내용을 확인하려면 Read 버튼을 누르십시오.



5. Sensor Order Check 화면

| e 🖉 e 🎯 🥵 | |
|---|--|
| LoRa Setup Wi-Fi Setup Sensor Order Check DataLog Date &Time Set | |
| Temperature Humidity HCHO CO2 NO2 CO CO O3 TVOC NH3 DUST10 Light DUST2.5 Noise DUST1.0 Motion Wifi LoRa WAN Clear | |

- **01** 하단 Read 버튼을 누르십시오. 디폴트값이 표시됩니다.
- 02 구매하신 센서가 관리하는 요소를 체크하고, 하단 통신 방식을 선택합니다.

03 설정이 끝나면 Write 버튼을 눌러 저장합니다. 저장된 내용을 확인하려면 Read 버튼을 누르십시오.

* 모든 설정이 끝나면 LEO를 재부팅해야 설정 상황이 적용됩니다.

* LEO의 전원을 다시키거나 메인화면의 LEO Reset 버튼을 누르면 LEO는 초기화되어 다시 시작합니다.



| 저 | 품 | ٢ | 양 |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 항목 | 항목 |
|-----------|---|
| 용도 | 실시간 실내환경 측정 및 분석기 |
| 크기 | 94 x 94 x 25 (mm) |
| 무게 | 126 g |
| 전력 소비 | 2 Watt 미만(200mA) |
| 작동 조건 | 온도:-5°C~50°C, 슙도:0~95% |
| 보관 조건 | 온도:-20°C~70°C, 습도:0%~95% |
| 전력 공급 | 입력: 0V~240V, 50Hz~60Hz 출력: 9V/1A USB 외부 파워 어댑터 |
| | Wi-Fi : Wi-Fi 201.11 b/g/n (2.4 GHz) |
| 1.707 | Security : WPA/WPA2/WEP/TKIP/AES |
| 101 연결 | BACNet |
| | LoRa, NB-IoT, Sigfox, BehrTech |
| 분석 저장 | Restful, SOAP, SQL 서버지원 |
| 데이터 저장 | 최대 200만개의 측정값 저장 저장되 강을 PC로 다운로드 가능(USB) |
| | Wi Fi / LaDa / NB IaT / Sigfay / BabyTash |
| 나 네 요구나 1 | wi-ri/Lora/INDIOI/Sigrox/Benriech |
| 시스템 요구사항 | Android 4.1 or Later, IOS 8 or Later |
| | atlasencontrol account |
| 인증 | KC, FCC, CE |

| 분류 | | 관리대상 |
|-----|----|--------------------------|
| 열환경 | 1 | 온도 |
| | 2 | 습도 |
| | 3 | 이산화탄소(CO2) |
| | 4 | 일산화탄소(CO) |
| | 5 | 휘발성유기화합물(TVOC) |
| | 6 | 미세먼지(PM10) |
| | 7 | 초미세먼지(PM2.5) |
| 공기질 | 8 | 초초미세먼지(PM1.0) |
| | 9 | 포름알데히드(HCHO) |
| | 10 | 이산화질소(NO2) |
| | 11 | 오존(O3) |
| | 12 | 암모니아(NH₃) |
| 빛환경 | 13 | 조도(Lux) |
| 소음도 | 14 | 소음(dBA) |
| 공간감 | 15 | 모션센서 (PIR Motion Sensor) |



/ 주의사항 · 본 제품은 실내용이며 방수가 되지 않습니다. • 센서의 측정값은 사용 환경 설치 장소 교정 실행 등에 따라 오차가 생길 수 있습니다. • 제품을 수평면에 맞게 설치해 주십시오. 기울어진 상태에서는 오작동의 우려가 있습니다. • 내부 센서들이 진동과 흔들림에 민감하므로, 진동이 없는 곳에 설치해 주십시오. 뒷면 LED램프가 초록색일 경우는 정상 작동 중, 주황색일 경우는 오작동 중입니다. 주황색이 켜지면, 전원을 뽑은 후 다시 작동시켜 주십시오. 문제가 해결되지 않으면 고객센터로 연락주시기 바랍니다. (고객센터 : hello@atlasen.com) · 보상 또는 이상 발생시 고객센터로 문의하십시오.

안전수칙





제품 보증서

- · 본 제품의 보증기간은 구입일로부터 1년입니다. 보증기간 내 고장이 발생한 경우는 무상 서비스를 받을 수 있습니다.
- · 보증기간 이후에는 유상으로 서비스를 제공받을 수 있습니다.
- · 단, 소비자 피해 보상 규정의 유상 서비스에 해당하는 경우(사용자 과실로 인한 제품 훼손 등)에는 보증기간이라도 유상으로 서비스가 제공됩니다.
- ·서비스 처리 중의 운송비는 무상서비스의 경우 상호 편도 부담,유료 서비스의 경우 소비자 부담입니다.
- · 본 보증서는 재발행하지 않습니다.

| 제품명 | 아틀라슨 실내환경측정기 |
|------------|-------------------|
| 모델명 | 아틀라슨 레오 |
| Serial No. | 별도 표시 |
| 구입일 | 년 월 일 |
| 보증기간 | 구입일로부터 1년 |
| 제조사/제조국가 | 아틀라슨, 대한민국 |
| 판매자 | |
| 고객센터 | hello@atlasen.com |

